

CARACTERÍSTICAS

Este Reloj Parlante de 4 Alarmas ofrece útiles prestaciones para llevar sus quehaceres diarios de un modo más eficiente. Por ejemplo, usted puede fijar las cuatro alarmas de voz para que le recuerden 4 horas en las que debe tomarse una medicina, o utilizar el cronómetro parlante para medir el tiempo y hacer un seguimiento de sus actividades. Sus características incluyen:

Anuncio de hora y fecha – le permite escuchar tanto el anuncio de la hora como el de la fecha.

Cuatro Alarmas Parlantes – le ayudan a recordarle sus quehaceres diarios.

Cronómetro Parlante con Temporizador de Vueltas – le permite hacer un seguimiento del tiempo invertido en sus actividades y registrar tiempos de vuelta.

Anuncio de cada Punto Horario – le permite escuchar cada hora en punto.

Calendario de 100 años – le da la fecha correcta desde 2000 hasta 2099

DESCRIPCIÓN

Este reloj analógico digital tiene cuatro botones que están dispuestos de la siguiente forma, en el sentido de las agujas del reloj:

- TALKING (Superior derecho): Informa de la hora.
- SET (Inferior derecho): Informa de la fecha.
- ADJ (Inferior izquierdo): Realiza el ajuste en los diversos modos de uso del reloj.
- MODE (Superior izquierdo): Selecciona el modo de uso del reloj.



FIJAR LA HORA, 12H/24H ,EL AÑO, EL MES Y EL DÍA

Nota: Si mientras está fijando la hora y la fecha usted no presiona ningún botón durante más de un minuto, el reloj vuelve a la pantalla de la hora actual.

Siga estos pasos para fijar la hora y la fecha.

1. Presione ‘ **MODE** ’ reiteradamente hasta que escuche anunciar la hora y la pantalla muestre la hora y el día de la semana.

2. Presione y mantenga apretado '**SET**' durante más de dos segundos hasta que escuche "Time set, hour set" Y los dígitos de 24H o 12H brillarán en la pantalla.
3. Pulse **ADJ** repetidamente para seleccionar 12H o 24H
4. Presione '**SET**', Se escuchará "hour set" y el dígito de hora brillará.
5. Presione '**ADJ**' reiteradamente (o manténgalo apretado) para fijar correctamente los minutos. El reloj anuncia los minutos a medida que avanzan en la pantalla.
6. Presione '**SET**', escuchará "Year set" y los dígitos del año parpadearán.
7. Pulse **ADJ** repetidamente (o manténgalo pulsado) para ajustar el minuto correcto. El reloj anuncia el minuto mientras avanza en la pantalla.
8. Presione '**SET**', escuchará "Month set" y los dígitos del mes

parpadearán.

9. Presione '**ADJ**' reiteradamente para fijar el mes correcto.
10. Presione '**SET**', escuchará "Day set" y los dígitos del día parpadearán.
11. Presione '**ADJ**' reiteradamente para fijar el día correcto.
12. Presione '**MODE**' para completar los ajustes y vuelva a la pantalla de la hora.

ESCUCHAR LOS ANUNCIOS DE HORA Y FECHA

Para escuchar el anuncio de la hora, simplemente presione '**TALKING**'. El reloj anuncia por ejemplo "It is 10:25 AM".


Para escuchar el anuncio de la fecha, presione '**SET**'. El reloj comunicará por ejemplo "Today is the twenty-third" si la fecha **10 23** aparece en la pantalla (octubre no se anuncia). Presione '**SET**' de

nuevo, le mostrará el año. Presione **'SET'** otra vez para volver a la pantalla normal de la hora.

FIJAR LA HORA DE ALARMA

El reloj le permite fijar 4 alarmas diarias. Siga estos pasos para fijar la alarma.



1. Presione reiteradamente **'MODE'** hasta que escuche "Alarm 1" y **AL** y **-1** aparezcan en la LCD (Pantalla de Cristal Líquido).
2. Presione **'SET'** y manténgalo apretado durante más de 2 segundos hasta que escuche "Alarm 1 set, hour set" y los dígitos de la hora parpadeen en la pantalla.

3. Presione '**ADJ**' reiteradamente (o manténgalo apretado) para ajustar la hora. El reloj anuncia la hora a medida que avanza en la pantalla.
4. Presione '**SET**', escuchará "Minute set" y los dígitos del minuterero parpadearán.
5. Presione '**ADJ**' reiteradamente (o manténgalo apretado) para ajustar los minutos. El reloj anuncia los minutos a medida que avanzan en la pantalla.
6. Presione '**MODE**' para completar el ajuste de la hora para la Alarma 1.
7. Presione '**ADJ**' reiteradamente hasta que escuche "Alarm 1 on" y " " aparezca en la pantalla para activar la alarma.
8. Repita los pasos del 1 al 7 para fijar las Alarmas 2, 3 y 4.
9. Presione '**MODE**' reiteradamente hasta que escuche el anuncio de la hora actual para volver a la pantalla de la hora.

Nota: Mientras se ajusta la hora de Alarma, si no presiona cualquier botón más de un minuto el reloj confirmará y volverá a la pantalla de hora de Alarma.

ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA

Usted puede activar y desactivar la alarma fácilmente utilizando los siguientes pasos.

1. Presione '**MODE**' reiteradamente hasta que escuche "Alarm one".
2. Para activar la alarma, presione '**ADJ**' reiteradamente hasta que escuche "Alarm one on" y " " aparezca en la pantalla. Para desactivar la alarma, presione '**ADJ**' de nuevo, escuchará "Alarm one off" y " " desaparecerá.



3. Presione '**MODE**' para ir a la Alarma 2 y después presione '**ADJ**' reiteradamente para activar/desactivar la Alarma 2.
4. Repita el paso 3 para las Alarmas 3 y 4. A la hora de alarma prefijada, ésta suena durante un minuto y se detiene automáticamente. Para silenciar la alarma antes, presione cualquier botón. El siguiente es un ejemplo del sonido de la alarma repitiéndose durante un minuto: "Alarm 2, Good morning , it is 7:30 AM, Di, Di, Di, Di"

ACTIVAR O DESACTIVAR EL ANUNCIO DE HORA EN PUNTO

Usted puede ajustar el reloj para que anuncie cada hora en punto desde las 6:00 AM (de la mañana) hasta las 10:00 PM (de la noche). Para activar la comunicación horaria, presione '**ADJ**' reiteradamente hasta que escuche "Hourly report on" y " " aparezca en la pantalla.

((⦿))

Para desactivar la comunicación horaria, presione '**ADJ**' de nuevo y escuchará "Hourly report off" y "((⦿))" desaparecerá. El siguiente es un ejemplo de comunicación horaria. "It is 8:00 PM".

USO DEL CRONÓMETRO (TEMPORIZADOR DE CUENTA ASCENDENTE)

El alcance máximo del temporizador de cuenta ascendente (cronómetro) es de 24 horas. Cuando el temporizador llega a 23:59:59, reinicia a 0:00:00 y empieza a contar de nuevo. Siga estos pasos para operar con el cronómetro.

1. Presione '**MODE**' reiteradamente hasta que escuche "Stopwatch" y **ST** aparezca en la pantalla.

2. Si la pantalla no muestra 0:00:00, siga estos pasos para reiniciar a 0:00:00.

Caso 1: cuando el temporizador no está en marcha (los dígitos no cambian y “:” no parpadea): presione ‘**SET**’ una o dos veces hasta que “0:00:00” aparezca en la pantalla.

Caso 2: cuando el temporizador está funcionando en la parte anterior de la pantalla (los dígitos cambian): presione ‘**ADJ**’ y después ‘**SET**’ para reiniciar a 0:00:00.

Caso 3: cuando el temporizador está funcionando en la parte posterior de la pantalla (los dígitos no cambian y “:” está parpadeando: presione ‘**ADJ**’ y después ‘**SET**’ dos veces para reiniciar a 0:00:00.

3. Presione ‘**ADJ**’ para poner el temporizador en marcha. El cronómetro arranca y anuncia el tiempo.
4. Para detener o pausar la cuenta ascendente, presione ‘**ADJ**’. Para reanudar la cuenta del temporizador presione ‘**ADJ**’ de

nuevo, y el temporizador del cronómetro seguirá contando desde el tiempo visualizado en pantalla.

5. Si quiere reiniciar el temporizador a 0:00:00, presione '**ADJ**' para detener el temporizador; después presione '**SET**'.

REGISTRAR TIEMPOS DE VUELTA

La función de vueltas le permite congelar la pantalla, registrar la lectura del temporizador, y luego volver al temporizador del cronómetro para ver el avance del tiempo.

Usted puede controlar los tiempos de vuelta de forma continua mientras el cronómetro siga funcionando.

Siga estos pasos para medir los tiempos de vuelta.

1. Presione '**MODE**' reiteradamente hasta que escuche "Stopwatch" y **ST** aparezca en la pantalla.

Nota: Si la pantalla no muestra 0:00:00, siga los pasos que se describen en **USO DEL CRONÓMETRO** para reiniciar a 0:00:00.

2. Presione '**ADJ**' para detener el temporizador del cronómetro.
3. Cuando la primera vuelta haya finalizado, presione '**SET**'. La pantalla del cronómetro se congelará, pero el temporizador del cronómetro seguirá funcionando en la parte posterior. El ":" en el tiempo transcurrido parpadeará.
4. Cuando usted haya registrado el tiempo de vuelta, presione '**SET**'. La pantalla cambiará para mostrar el tiempo avanzado (que estaba en la parte posterior) en el temporizador del cronómetro.
5. Repita los pasos 3 y 4 para cada vuelta adicional.

6. Presione '**ADJ**' para detener el cronómetro. Después presione '**SET**' para reiniciar la pantalla a 0:00:00.

El cronómetro anuncia el tiempo transcurrido de acuerdo con lo siguiente:

Tiempo transcurrido

de 1 a 10 segundos

de 11 segundos a 1 minuto

de 1 a 10 minutos

de 10 minutos a 24 horas

De 1 a 23 horas

Anuncio de voz

Cada segundo

cada 10 segundos

cada minuto

cada 10 minutos

cada hora

Durante el cronometraje, usted puede presionar '**TALKING**' para escuchar el anuncio de voz en cualquier momento.

CAMBIAR LA PILA

Si el reloj funciona mal o la pantalla pierde intensidad, siga estos pasos para reponer la pila de litio.

Nota: Todos los modelos de metal utilizan una pila CR2016. Todos los modelos de plástico utilizan una pila de litio CR2025, excepto los modelos WA9910 y WA9911, que utilizan la CR2016.

Con el modelo de metal siga estos pasos para instalar o reponer la pila.

1. Localice el hueco que hay entre la carcasa posterior y el cuerpo del reloj, introduzca en él un pequeño destornillador plano y destape la carcasa posterior.

2. Utilice un pequeño destornillador para retirar el tornillo que sostiene la barra de la pila.
3. Retire la pila vieja e instale una nueva con el polo positivo (+) hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la barra de la pila y asegúrela con el tornillo.
5. Coloque de nuevo y encaje la carcasa posterior al reloj presionándola contra el cuerpo del mismo.

Con el modelo de plástico siga estos pasos para instalar o reponer la pila.

1. Afloje los cuatro tornillos de la cubierta posterior y retírela. En los modelos WA9910 y WA9911, debe retirar la correa del reloj antes de poder retirar la cubierta posterior

2. Con todos los modelos, excepto el WA9910 y el WA9911, utilice su dedo para presionar hacia abajo la pinza metálica en la posición media y empujarla hacia un extremo. Introduzca la punta de un pequeño destornillador en el hueco que hay al final de la pinza para poder destapar la cubierta y retire la pinza metálica. Con el WA9910 y el WA9911, utilice un pequeño destornillador para retirar los dos tornillos que sostienen la barra de la pila.
3. Retire la pila vieja e instale una nueva con el polo positivo (+) hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la cubierta y apriete el tornillo.